


Tilslutningsvejledning Netgear WG2000



Tillykke med din Fullrate forbindelse

Her på siden kan du se, hvordan du tilslutter det udstyr, du har modtaget fra Fullrate. Der kan gå et par minutter efter tilslutning, inden routeren er helt klar til at gå på nettet.

For at tilslutte din computer trådløst skal du søge efter trådløse netværk på din computer. Information om adgangspunkt (SSID) og adgangskode finder du i bunden af routeren.

Det er vigtigt, at du ikke forlænger ledningen mellem routeren og telefonstikket yderligere end den medfølgende grå ledning, da dette kan forringe din forbindelse.

Yderligere hjælp og vejledning finder du på www.fullrate.dk/support

Kundeservice:
kundeservice@fullrate.dk

Support:
support@fullrate.dk


Vi kan også træffes på telefon: 32 15 45 00

Vi har åbent på telefonerne

Mandag - torsdag: Kl. 9 - 17 & fredag: Kl. 9 - 16

Kassen indeholder foruden router og strømforsyning:

2 stk. grå ledninger med firkantede stik i begge ender (RJ11)



1 stk. gult netværkskabel



1 stk. omformer fra 3-benet telefonstik til RJ11

